























# ENODUO 610 / 650H



## Dati tecnici / Datos técnicos

	ENODUO 610	ENODUO 650H
 <b>Larghezza lavoro (min/max)</b> Ancho de trabajo (min/max)	610 cm 20 ft	580-650 cm 19-21.3 ft
 <b>Tipo di andana</b> Tipo de hilera	Centrale Central	Centrale Central
 <b>Larghezza media dell'andana</b> Ancho medio de la hilera	90 cm 3 ft	80-120 cm 2.6-3.9 ft
 <b>N° di rotor</b> N° de rotores	2	2
 <b>Diametro dei rotor</b> Diámetro del rotor	310 cm 10.2 ft	310 cm 10.2 ft
 <b>Trasmissione dei rotor</b> Transmisión de los rotores	Bagno d'olio/Baño de aceite	
 <b>N° di bracci portadenti per rotore</b> N° de brazos de púas por rotor	9+9	9+9
 <b>N° di denti doppi</b> N° de dientes dobles	27+27	27+27
 <b>Configurazione lavoro rotor</b> Configuración trabajo rotores	Sovrapposizione/Superposición	
 <b>Controllo profondità di lavoro</b> Control profundidad de trabajo	Meccanica/Mecánica	
 <b>Regolazione larghezza di lavoro</b> Ajuste del ancho de trabajo	-	Idraulica Hidráulica
 <b>Largh. trasp.to con bracci montati</b> Ancho transporte con brazos montados	255 cm 8.35 ft	255 cm 8.35 ft
 <b>Largh. trasp.to con bracci smontati</b> Ancho transporte con brazos desmontados	255 cm 8.35 ft	255 cm 8.35 ft
 <b>Lunghezza trasporto</b> Longitud de transporte	330 cm 10.8 ft	365 cm 12 ft
 <b>Altezza trasporto</b> Altura de transporte	*315 cm *10.3 ft	*315 cm *10.2 ft
 <b>Attacco</b> Enganche	Portato Suspendido	Portato Suspendido
 <b>Ruote del rotore</b> Ruedas rotor	4 x 16/6,50-8	4 x 16/6,50-8
 <b>Ruote di supporto</b> Ruedas de apoyo	-	-
 <b>Potenza min. richiesta</b> Potencia mínima requerida	100/120 HP	100/120 HP
 <b>Peso</b> Peso	1110 kg 2425 lbs	1180 kg 2600 lbs
 <b>Conn.ni idrauliche trattore richieste</b> Conexiones hidráulicas del tractor necesarias	1 DE	2 DE
 <b>Trasmissione con cardani</b> Transmisión por cardanes	•	•

\*con sollevamento a 40 cm da terra. / \*con elevación de 40 cm del suelo.

OPTIONAL / OPCIONES	ENODUO 610	ENODUO 650H
<b>Ruotino tastatore</b> Rueda de control	☒	☒
<b>Kit luci e segnalazione stradale</b> Kit de luces y señalización para la circulación	☒	☒

• Standard / Estándar ☒ Optional / Opcional - Non disponibile / No disponible